

# **ruby 48bh 3SD**

01 2019








## **Kurzanleitung zum Gebrauch und Wartung**



**Achtung! Vor dem Gebrauch die Anleitungen lesen.**



24 V 	1050 W	 74 kg
 2%	 III	IP23  205 kg
<b>ruby 48bh 3SD</b>		S / N